

Téléphone portable PRO V XXL

Mode d'emploi

Chère cliente,
Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi le Pro V XXL.

Remarque importante : Paramétrage de la langue

La langue du téléphone est paramétrée automatiquement grâce à la carte SIM. Avant de mettre le téléphone en service, veuillez dès lors insérer la carte SIM conformément aux instructions. Si la langue n'a pas été correctement paramétrée, vous pouvez la modifier rapidement au moyen des combinaisons de touches suivantes, sans devoir faire défiler le menu :

Anglais	* # 0044 # touche A
Allemand	* # 0049 # touche A
Italien	* # 0039 # touche A
Espagnol	* # 0034 # touche A
Français	* # 0033 # touche A
Néerlandais	* # 0090 # touche A

Remarque importante : Verrouillage des touches

Votre nouveau téléphone dispose d'une fonctionnalité très simple qui permet de protéger les touches contre toute activation involontaire (par ex. dans un sac à main).

Grâce au commutateur situé sur le côté de l'appareil, vous pouvez activer et désactiver aisément le verrouillage des touches. Assurez-vous que le verrouillage est désactivé (commutateur vers le haut) lorsque vous voulez utiliser le téléphone.

Remarque importante : Touche parlante

Désormais, vous n'avez plus besoin de lunettes pour saisir un numéro de téléphone.

Avec la fonction « Touches parlantes », votre nouveau téléphone vous dit quels chiffres vous venez de saisir !

Pour activer/désactiver cette fonction, enfoncez la touche C pour accéder au menu ; ensuite, déplacez-vous au moyen de la touche D sur *Paramètres – Paramètres du téléphone – Profils utilisateur (Général/Adapter) – Paramètres sonores – Sonorité des touches*

Avant d'utiliser votre téléphone, il est important de lire attentivement les consignes suivantes afin d'éviter tout dommage matériel ou blessure corporelle.

Généralités

Les illustrations figurant dans ce mode d'emploi sont données à titre d'exemple et ne correspondent pas nécessairement à l'état actuel du produit.

Les informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées ou complétées sans notification préalable.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Consignes de sécurité

Conservez soigneusement toutes les pièces fournies avec le produit.

N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné. Une utilisation non conforme du produit risque d'endommager le produit ou l'environnement du produit.

Évitez d'utiliser l'appareil dans les conditions suivantes : en cas de grandes fluctuations de température, à des températures supérieures à 60 ° ou inférieures à 0 ° Celsius, dans des endroits très poussiéreux, humides ou présentant des perturbations électrostatiques. Évitez le contact avec des détergents agressifs ou des produits chimiques et autres liquides.

Pour nettoyer le téléphone portable, utilisez uniquement un chiffon doux et sec.

Ne réparez jamais vous-même l'appareil. Une transformation ou une modification du produit peut nuire à la sécurité du produit.

Ce produit est uniquement prévu pour être alimenté par la batterie et le bloc d'alimentation livrés avec l'appareil. Un autre type d'utilisation peut s'avérer dangereux et rend caduques toutes les autorisations en rapport avec ce produit.

Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque devraient respecter une distance d'au moins 20 cm entre l'appareil et le stimulateur.

Le téléphone portable doit être éteint dans les hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux.

N'utilisez jamais votre téléphone portable en conduisant. Respectez les réglementations nationales et les règles du Code de la route.

Vous devez éteindre votre téléphone portable lorsque vous montez à bord d'un avion.

N'utilisez pas votre téléphone portable à proximité de stations-service, de dépôts de carburant, d'usines chimiques, à des endroits où des explosifs sont utilisés, dans des environnements potentiellement explosifs, comme des stations de ravitaillement en carburant, des sites de stockage, en dessous du pont des bateaux ainsi que dans des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques.

Ne dirigez jamais la lampe de poche LED dans les yeux des animaux ou des personnes. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages consécutifs.

ÉLÉMENTS DE COMMANDE

Touche (touche de fin)

- Marche/arrêt : maintenir la touche enfoncée pendant 2 s
- Terminer la conversation
- Dans le menu : revenir en arrière
- Effacer la saisie

Touches fléchées

Les deux touches servent au défilement dans le répertoire et dans le menu

- En mode veille : touche avec la flèche vers le haut : menu
- En mode veille: touche avec la flèche vers le bas : répertoire

Touche OK (touche d'appel)

- Appeler ou accepter une communication
- Dans le menu : confirmer une sélection
- En mode veille : entrer dans la liste des appels.

Lampe de poche LED

Commutateur vers le haut : lampe allumée

Commutateur vers le bas : lampe éteinte

Verrouillage des touches

Commutateur vers le haut : verrouillage activé

Commutateur vers le bas : verrouillage désactivé

Touche 1 (= répondeur téléphonique)

Maintenir la touche enfoncée pour appeler la messagerie vocale (répondeur téléphonique)

Touche *

En mode veille :

- Maintenir la touche enfoncée pour composer le numéro abrégé « VIP 1 »
- Enfoncer la touche 2 x : + (préfixe ex. +33 pour la France)

Lors de l'écriture de SMS :

Caractère spécial

Radio : recherche automatique de stations

Touche 0

Lors de l'écriture de SMS : espace

Pendant une conversation : mains libres

Touche SOS (à l'arrière de l'appareil)

En enfonçant la touche d'appel d'urgence, un numéro de téléphone (d'urgence) défini à l'avance est composé automatiquement.

Touche

En mode veille :

Maintenir la touche enfoncée pour composer le numéro abrégé « VIP 2 »

Lors de l'écriture de SMS : commutation entre les majuscules/minuscules et les chiffres

Touche Radio FM

Commutateur FM vers le haut : radio allumée

Commutateur FM vers le bas : radio éteinte

Touche + –

Réglage de l'intensité sonore pendant les conversations téléphoniques et pour la radio

PREMIÈRES ÉTAPES

Insertion de la carte SIM

1. Enlevez le couvercle arrière qui protège la batterie et faites-le glisser vers l'arrière du boîtier

2. Insérez à présent la carte SIM dans le support prévu à cet effet avec les connecteurs dorés face vers le bas. Respectez la position de la carte SIM telle qu'illustrée sur la photo.

Insertion et charge de la batterie

Insérez la batterie. Assurez-vous que les connecteurs de la batterie se trouvent face aux connecteurs de l'appareil. Remettez ensuite le couvercle de la batterie en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour charger la batterie, insérez la fiche du câble de charge dans le connecteur qui se trouve à l'arrière de l'appareil.

Attention

Chargez la batterie pendant au moins 4 heures avant votre premier appel téléphonique !

Utilisez exclusivement la batterie et le chargeur livrés avec l'appareil. L'utilisation d'autres batteries ou adaptateurs peut avoir des conséquences dangereuses.

Si la batterie est complètement vide, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le téléphone affiche qu'il est en charge et qu'il peut être utilisé pour des appels téléphoniques.

Le téléphone vous avertit lorsque la batterie est chargée.

Menu du téléphone/navigation

4 touches suffisent pour pouvoir procéder à des paramétrages dans le menu :

A B et C D

Pour accéder au menu, enfoncez la touche C

Pour faire défiler les options du menu, utilisez la touche D

Confirmez avec la touche A. Pour annuler/revenir en arrière : B

Fonctions de base

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone, enfoncez la touche B pendant au moins 2 secondes. Pour l'éteindre, il suffit d'enfoncer à nouveau la touche B pendant 2 secondes.

Lors de la première utilisation d'une nouvelle carte SIM, vous devez introduire le code PIN (Personal Identification Number) à 4 positions et confirmer avec la touche A.

Attention : Le code PIN est une combinaison de 4 chiffres qui permet d'éviter que d'autres personnes puissent utiliser votre téléphone portable. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans l'annexe.

Émettre des appels

Composer un numéro (composition manuelle)

Introduisez le numéro de téléphone sur le clavier numérique (toujours précédé de l'indicatif régional). Pour corriger une erreur de saisie, vous pouvez effacer plusieurs chiffres au moyen de la touche B. Appuyez sur la touche A pour appeler le numéro. Pour des appels internationaux, vous devez faire précéder l'indicatif du pays d'un signe « + » que vous obtenez en enfonçant deux fois la touche – (ex. +33 pour la France).

Répétition du numéro

En enfonçant la touche A, vous accédez à l'option de menu « Journal des appels ». Sélectionnez à présent dans les listes d'appels (numéros composés, appels en absence, appels reçus) le numéro recherché au moyen des touches fléchées et enfoncez la touche A pour appeler le numéro.

Mains libres

Pendant une conversation, vous pouvez activer ou désactiver la fonction mains libres au moyen de la touche 0 (maintenir la touche enfoncée).

ATTENTION : Une trop forte intensité sonore peut à terme endommager votre capacité auditive. Si la fonction mains libres est activée, réglez le volume souhaité au moyen de la touche + –.

FONCTIONS DE BASE

Recevoir des appels

Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez décider d'accepter ou de refuser l'appel au moyen des deux touches marquées d'un téléphone :

Pour décrocher : enfoncez la touche A

Pour refuser : enfoncez la touche B

Pour terminer un appel en cours : enfoncez la touche B

Réglage de l'heure et de la date

Si vous n'êtes pas occupé à téléphoner, l'écran du téléphone affiche l'heure.

Pour régler la date et l'heure : enfoncez C pour accéder au menu ; ensuite déplacez-vous avec la touche D sur *Paramètres – Paramètres du téléphone – Heure et date*

SYMBOLES SUR L'ÉCRAN

Les symboles qui apparaissent sur l'écran ont la signification suivante :

	Affichage de l'état de la batterie
	Intensité du signal
	Message SMS non lu
	Appel manqué
	Verrouillage des touches activé

RÉPERTOIRE

Dans le menu Répertoire, vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone et des noms. Tous vos contacts et numéros de téléphone sont ainsi toujours rapidement disponibles.

Paramétrage général

Vous pouvez enregistrer des contacts dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM :

Accédez au menu au moyen de la touche C, ensuite déplacez-vous avec la touche D dans le Répertoire, confirmez au moyen de la touche A, sélectionnez l'option du menu Support d'enregistrement préféré.

Enregistrement d'entrées de répertoire

Enfoncez la touche C pour accéder au menu – ensuite, déplacez-vous au moyen de la touche D sur le Répertoire et accédez à l'option du menu Nouveau contact.

Saisissez le nom au moyen du clavier numérique (voir annexe Saisie de texte) et confirmez au moyen de la touche A. Ensuite, introduisez le numéro de téléphone et confirmez avec la touche A.

Pour chaque entrée, vous pouvez également sélectionner un groupe de correspondants (ce qui vous permet d'envoyer par la suite un message SMS à tout un groupe de participants).

Recherche d'entrées de répertoire

Ouvrez la liste des contacts au moyen de la touche E. Vous pouvez à présent rechercher le contact souhaité au moyen des touches D et ensuite appeler le numéro en appuyant 2 x sur A.

Ou utilisez la recherche par nom :

Ouvrez le répertoire au moyen de la touche E et saisissez les premières lettres de l'entrée recherchée sur le clavier numérique (faire défiler éventuellement avec D). Dès que l'entrée recherchée s'affiche, appelez le numéro en enfonçant 2x la touche A.

Composer un numéro avec les touches de numérotation rapide

Sur les touches 2 à 9, la touche * et la touche #, vous pouvez enregistrer des contacts souvent utilisés. Le numéro est composé si vous enfoncez la touche correspondante pendant au moins 2 secondes.

Touches VIP

La touche * (VIP 1) et la touche # (VIP 2) sont marquées de symboles spéciaux. Elles devraient être utilisées pour enregistrer des contacts particulièrement importants et souvent utilisés.

Enregistrer des numéros abrégés

Attention : le numéro doit être au préalable enregistré dans le répertoire !

Si aucun numéro n'a encore été enregistré, vous en serez averti après avoir maintenu une touche chiffrée enfoncée. Vous pouvez alors sélectionner immédiatement un numéro correspondant dans le répertoire et l'enregistrer sur l'emplacement du numéro abrégé encore libre (enfoncez 2x la touche A, sélectionnez dans le répertoire le nom à enregistrer au moyen de la touche D).

Dans le menu :

Enfoncez la touche C pour accéder au menu – ensuite déplacez-vous avec la touche D sur *Paramètres – Paramètres d'appel – Numéro abrégé*.

Sélectionnez la touche de numérotation rapide à utiliser, sélectionnez ensuite le contact dans le menu Traiter et sauvegardez avec A.

La touche 1 est réservée au numéro du répondeur téléphonique (messagerie mobile). Pour le modifier, allez dans le menu *Paramètres – Messagerie mobile*.

FONCTIONS D'APPEL D'URGENCE

Utiliser la touche d'appel d'urgence

Vous pouvez enregistrer 4 numéros d'urgence au total (famille, voisin, ami, service de secours, etc.). Ces numéros sont composés automatiquement en cas d'urgence, dans l'ordre que vous avez défini au préalable, si vous maintenez enfoncé le bouton d'urgence situé à l'arrière du téléphone portable. En outre, un SMS d'urgence sera envoyé juste avant l'appel d'urgence au premier numéro de téléphone portable valable parmi les numéros d'urgence enregistrés.

Pendant l'appel d'urgence, un puissant signal sonore retentit en permanence afin que d'éventuelles personnes se trouvant à proximité sachent qu'il s'agit d'un appel d'urgence.

Si le premier numéro ne répond pas, le système passe automatiquement au numéro suivant.

Attention :

Le téléphone ne reconnaît pas si c'est une personne qui décroche ou s'il s'agit du répondeur téléphonique. Il considère dans les deux cas que l'appel d'urgence a abouti.

Enregistrer/modifier les numéros d'urgence

Enfoncez la touche C pour accéder au menu, ensuite déplacez-vous avec la touche D sur le Répertoire et sur l'option du menu Numéro SOS (toujours confirmer avec la touche A). Enregistrez ou modifiez à présent les numéros d'urgence correspondants.

Activer/désactiver la fonction d'appel d'urgence

Enfoncez la touche C pour accéder au menu, ensuite déplacez-vous avec les touches D sur le Répertoire Numéro SOS et sur l'option du menu Statut (toujours confirmer avec la touche A).

Attention :

Si vous voulez enregistrer comme numéros d'urgence le numéro de la police, des secours, des pompiers, etc., vous devez tout d'abord en discuter avec l'organisme correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour des coûts éventuels si vous composez l'un de ces numéros par erreur.

Enregistrer le texte du SMS d'urgence

Ce message est envoyé juste avant l'appel d'urgence au premier numéro de téléphone portable valable parmi les numéros d'urgence enregistrés. Enfoncez la touche C pour accéder au menu – déplacez-vous ensuite avec la touche D sur Messages, confirmez avec A et choisissez l'option SMS d'urgence. Utilisez le clavier numérique pour saisir le texte (voir annexe).

MESSAGES TEXTE (SMS)

Les messages texte (SMS – Short Message Service) sont de courts messages texte de maximum 160 caractères. Ils servent souvent à faire passer un message à un correspondant si vous-même ou le correspondant ne pouvez pas téléphoner ou n'êtes pas joignable. Demandez à votre opérateur de téléphonie mobile si vous disposez de ce service.

Le SMS-Service Center (SMSC)

La plupart du temps, le numéro de téléphone du Service Center est déjà enregistré sur la carte SIM. Il peut toutefois arriver que vous deviez introduire vous-même ce numéro avant de pouvoir envoyer/recevoir des SMS (voir annexe). Demandez à votre opérateur de téléphonie mobile le numéro du SMSC.

Pour enregistrer le numéro SMSC : enfoncez la touche C pour accéder au menu – déplacez-vous ensuite avec la touche D sur Messages, puis sur l'option Paramètres SMS / Paramètres du profil (toujours confirmer avec A).

Envoyer des SMS

Enfoncez la touche C pour accéder au menu – déplacez-vous ensuite avec la touche D sur Messages, puis sur l'option Écrire un message (toujours confirmer avec A).

Il faut utiliser le clavier numérique pour la saisie de texte. Chaque touche comporte plusieurs caractères qui apparaissent lorsque vous appuyez plusieurs fois sur la touche. Veuillez lire les informations concernant la saisie de texte dans l'annexe.

Confirmez à présent avec A et sélectionnez l'option d'envoi souhaitée, introduisez le numéro de téléphone ou sélectionnez-le dans le répertoire (A, déplacez-vous sur le nom souhaité avec les touches A et sélectionnez-le avec A).

Enfoncez de nouveau la touche A pour envoyer le message.

Recevoir des SMS

Un signal sonore et un message sur l'écran vous avertissent que vous avez reçu un nouveau message (SMS). La touche A vous permet de lire immédiatement le message ou vous pouvez consulter la liste des messages déjà reçus via le menu.

(accédez au menu au moyen de la touche C, puis déplacez-vous avec la touche D sur *Messages – Messages reçus*)

RADIO

Pour allumer la radio : poussez vers le haut le commutateur FM sur le côté gauche de l'appareil

Pour éteindre la radio : poussez vers le bas le commutateur FM sur le côté gauche de l'appareil

Saisir/rechercher une station

Si vous connaissez la fréquence de la station recherchée, réglez-la au moyen des touches fléchées.

Recherche automatique de stations

Enfoncez la touche * pendant l'affichage de la fréquence – la recherche commence.

Si vous éteignez et que vous rallumez votre radio, c'est la dernière station écoutée qui est active.

Modifier le volume sonore

Vous pouvez régler le son au moyen de la touche +/- sur le côté gauche du téléphone.

FONCTIONS DANS LE MENU/PARAMÈTRES

Dans le menu Paramètres, vous trouverez d'autres options de réglage et d'adaptation qui vous permettent de mieux personnaliser encore l'utilisation de votre téléphone portable.

Pour accéder au menu des paramètres, utilisez la touche C, sélectionnez l'option Paramètres avec les touches D et confirmez au moyen de la touche A (touche A = confirmation, touche B = retour en arrière, touches D pour faire défiler les options du menu).

Mode silencieux

Vous pouvez régler votre téléphone de manière à ce qu'il ne sonne pas lorsque vous avez des appels entrants et qu'il n'émette aucun autre son. (ex. lors de la réception d'un SMS).

Paramètres du téléphone

Profils utilisateur et réglages du son

Deux profils utilisateur sont disponibles dans l'appareil : Général et Écouteurs

Le profil Écouteurs est automatiquement activé lorsque vous connectez les écouteurs à l'appareil – il est possible de procéder à plusieurs réglages pour le fonctionnement normal et le fonctionnement avec écouteurs.

Dans le menu Réglages du son, vous pouvez modifier les sonneries et les signaux pour :

- les appels entrants
- l'activation sonore des touches (silencieux, clic, tonalité et « voix humaine »)
- les SMS
- la mise en route/arrêt (mélodie d'accueil)
- le réveil
- le type d'alarme (activer/désactiver les vibrations)

Date et heure

Vous pouvez régler l'heure et la date qui s'affichent sur l'écran en mode veille.

Langue (langue d'affichage)

Réglage de la langue d'affichage. Si celle-ci n'est pas correcte, vous trouverez au début de ce mode d'emploi les explications pour modifier rapidement la langue.

Type de saisie

Vous pouvez définir ici la méthode de saisie standard pour des textes (ex. écriture de SMS). Veuillez consulter les informations complémentaires dans l'annexe.

Luminosité

Vous pouvez modifier ici la luminosité de l'écran en fonction de vos besoins.

Paramètres réseau

Vous pouvez sélectionner manuellement un réseau mobile spécifique ou lancer la sélection automatique du réseau mobile (paramètre par défaut).

Paramètres d'appel

Affichage du numéro

Vous déterminez ici si votre numéro de téléphone doit s'afficher ou non lors d'un appel. Demandez à votre opérateur de téléphonie mobile si vous pouvez utiliser cette fonction.

Signal d'appel

Vous définissez ici si un signal d'appel doit être émis lorsque vous recevez un deuxième appel pendant que vous êtes en communication.

Déviation d'appels

Des appels entrants peuvent être déviés vers un autre numéro de votre choix, selon les conditions que vous déterminez vous-même (par ex. à votre messagerie mobile).

Commutation de ligne

Sert à la commutation de L1/L1 (ligne1/ligne2). Demandez à votre opérateur de réseau si vous pouvez utiliser cette fonction.

Rappel de la durée de l'appel

Vous rappelle par un signal depuis combien de temps vous téléphonez (par ex. chaque minute) afin de réduire les frais de téléphone.

Numéro abrégé

Sur les touches 2 à 9, la touche * et la touche #, vous pouvez enregistrer des contacts souvent utilisés. Le numéro est composé si vous enfoncez la touche correspondante pendant au moins 2 secondes. Consultez également le chapitre « Répertoire ».

Liste noire (« Black List »)

Les numéros de téléphone introduits ici ne peuvent pas vous joindre par téléphone (ils reçoivent toujours le signal « occupé »).

Mains libres automatique

La fonction mains libres est activée automatiquement lors d'un appel téléphonique.

Paramètres de sécurité

Blocage SIM

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de demande du code PIN.

Blocage du téléphone

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de demande du code de sécurité du téléphone.

Restriction d'appels (FDN)

L'abréviation FDN signifie Fixed Dialing Numbers. Ce paramètre vous permet de limiter les appels à partir de votre téléphone portable à une liste prédéterminée de numéros. (Pour cette fonction, vous avez besoin du code PIN2 – demandez-le à votre opérateur de téléphonie mobile).

Modifier le mot de passe

Vous pouvez modifier ici les mots de passe (PIN) (PIN1, PIN2, blocage du téléphone)

Alarme (réveil)

Attention ! Il faut tout d'abord régler l'heure et la date avant de pouvoir utiliser l'alarme (réveil).

Confirmez les données saisies au moyen de la touche A.

Saisissez l'heure et les minutes à deux positions et confirmez avec la touche A.

Lorsque le réveil sonne, arrêtez-le au moyen de la touche B. Vous pouvez modifier la sonnerie du réveil dans le menu Paramètres du téléphone/Profils utilisateur/Réglages du son.

Calculatrice

Calculatrice de poche intégrée pour effectuer des opérations de calcul simples. Introduisez les chiffres via les touches numériques correspondantes. Utilisez la touche # pour la virgule des décimales. Vous pouvez sélectionner l'opération de calcul souhaitée au moyen de la touche D.

Rétablir les paramètres d'usine

Rétablit les paramètres d'usine du téléphone portable.

Le code de sécurité pré-régulé est le 1122.

ANNEXE

Saisie de textes

Chaque touche du pavé numérique comporte plusieurs lettres ou d'autres caractères. Pour accéder aux différents caractères, il vous suffit d'enfoncer à plusieurs reprises la touche correspondante.

Si vous enfoncez par exemple trois fois la touche 4, vous obtenez la lettre « I ».

Si vous enfoncez par exemple deux fois la touche 8, vous obtenez la lettre « U ».

Si vous enfoncez par exemple une seule fois la touche 9, vous obtenez la lettre « W ».

En enfonçant la touche #, vous passez d'une méthode de saisie à l'autre :

:

Multiap-abc : toutes les lettres sont écrites en minuscules

Multiap-ABC : toutes les lettres sont écrites en majuscules

Numérique : seuls des chiffres peuvent être saisis à la place des lettres.

Codes de sécurité

Codes PIN1, PIN2 et PUK

Le code PIN qui est fourni avec votre carte SIM sert à protéger la carte SIM contre toute utilisation non autorisée.

Le code PIN2 fourni avec certaines cartes SIM est nécessaire pour accéder à certains services. Si vous introduisez un code PIN ou PIN2 incorrect trois fois de suite, un message vous demande d'introduire le code PUK ou PUK2. Adressez-vous à votre opérateur de téléphonie mobile si vous ne connaissez pas ces codes.

Désactiver la demande du code PIN

Si vous voulez désactiver la demande du code PIN, il vous suffit d'accéder au menu au moyen de la touche C, de vous déplacer ensuite sur Paramètres avec la touche D, de confirmer avec la touche D et de choisir ensuite l'option du menu Paramètres de sécurité – Blocage SIM.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

L'écran affiche « Insérer la carte SIM ! 112 uniquement accessible »

Vérifiez que la carte SIM est insérée dans le bon sens (connecteurs dorés vers le bas)

Un appel a échoué

Vérifiez à nouveau si le numéro de téléphone composé et le préfixe régional sont corrects. Encodez tous vos numéros de téléphone avec le préfixe ! Vérifiez si vous avez encore un crédit suffisant sur votre carte prépayée. La carte SIM est-elle correctement insérée ? Avez-vous une réception réseau suffisante ?

Une mauvaise ligne est-elle paramétrée (voir commutation de ligne) ?

L'écran du téléphone portable est vide/noir

Le téléphone se trouve en mode d'économie d'énergie : enfoncez une touche au choix pour l'activer.

Le téléphone est éteint (enfoncez la touche B pendant 2 secondes pour l'allumer).

Le téléphone portable ne réagit pas

Vérifiez si la batterie est bien insérée et a été chargée. Enlevez la batterie et attendez quelques secondes avant de la remettre.

Essayez à présent d'allumer l'appareil.

L'opération de charge ne démarre pas

Si la batterie est vide, dix minutes peuvent s'écouler avant que l'opération de charge ne s'affiche à l'écran.

Les messages SMS ne peuvent pas être envoyés/reçus

Vérifiez dans le menu Messages si le numéro du SMS-Service Center est bien encodé (voir chapitre SMS).

La mémoire des SMS est peut-être saturée. Effacez quelques messages.

Je ne peux pas recevoir d'appels

Les appelants entendent un « signal de dérangement » ou le message indiquant que le numéro n'est pas attribué.

Supprimez toutes les déviations d'appel avec le code : ##002#///

Adressez-vous à votre opérateur de téléphonie mobile.

MISE AU REBUT**Élimination de l'emballage :**

Les emballages et matériaux d'emballage sont recyclables et doivent être soumis à la valorisation des déchets.

Élimination des batteries

Les piles et batteries ne peuvent pas être jetées dans les ordures ménagères !

En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de restituer les piles et batteries usagées. Celles-ci peuvent être déposées dans des centres de collecte de votre commune ou chez le revendeur spécialisé.

Mise au rebut de l'appareil :

Lorsque l'appareil est en fin de vie, ne le jetez pas dans les ordures ménagères. Dans un souci environnemental, apportez-le dans un centre de recyclage des déchets où les anciens appareils font l'objet d'une valorisation écologique.

Données techniques :

Batterie	Li-Ion 650 mAh
Durée d'autonomie max.	env. 100 heures
Durée de conversation max.	env. 3 heures
Bande de fréquence GSM	GSM 900/1800
Poids (avec batterie)	env. 78 g